Configuración Básica de Un Router (Linksys WRT54G V8).

A pesar de las imágenes que se mostraran sean de un Router Linksys WRT54G siguiendo los pasos se puede configurar cualquier Router, sin importar la marca. Actualmente existen miles de Router en el mercado Advantek, Encore, Linksys, 3Com, Nexxt, Delink, pero los mismos son configurados de manera similar.

Tenga en cuenta que esta es una configuración Básica pero efectiva, rápida y precisa para no tener nuestro Router con una señal abierta.

Pasos para Configurar.

- 1. Conecte el Router preferiblemente vía cable al PC.(No quiere decir que vía inalámbrica no se pueda Configurar sino que cuando se realicen cambios en el Router tarda un poco más en hacerse efectivo vía inalámbrico).
- Verifique la Dirección IP del Router.(La misma será la dirección que aparece en la Puerta de enlace predeterminada de la conexión de red donde se conecto el Router).
 Nota: esta conexión de red No debe tener una dirección IP, la misma debe estar configurada para que obtenga una

IP de Forma Automática, de lo contrario no le funcionara los pasos siguientes.

3. Inicie un navegador web, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera o Cualquiera de su preferencia.



- 4. Ingrese el Usuario y la Clave de Acceso, estos datos son proporcionado en la documentación del hardware este caso el Router, consulte el CD o en su efecto, en ocasiones los fabricantes de los mismo colocan el usuario y le clave en la parte inferior del aparato.
- 5. Algunos Usuarios y Claves Genéricas para Ingresar a un Router.



- 6. Una vez colocada la clave y el usuario se ingresara al firmware del Router el cual para cada modelo de Router será diferente pero siempre se buscan las opciones Básicas que aquí se mencionaran.
 - Menú Principal del Firmware.



Opciones del menú a Utilizar en una Configuración Básica.

• Setup → Basic Setup: Donde podrá configurar tipo de conexiona Internet, dirección IP del Router, Habilitar o Deshabilitar el DHCP.

						w	ireless-G Broa	adband Router	WRT54G		
Setup	Setup	w	ireless	Security	Ac Rest	cess	Applications & Gaming	Administration	Status		
	Bas	ic Setup	1	DDNS	1	MAC Addres	ss Clone 🛛	Advanced Routing			
Internet Setup					_						
Internet Connection Type		Automatio	c Configu	ration - DHCP	•)			DHCP: This s commonly us operators.	configuration - etting is most ed by Cable		
(required by some ISPs)	R	outer Name ost Name:	: W	Host Name: name provide	Enter the host ed by your ISP.						
	Domain Name: MTU: Auto - Size: 1500							Domain Nan domain name ISP. More	Domain Name: Enter the domain name provided by your ISP. More		
Network Setup Router IP	L	ocal IP Add	ress: 19	02.168.1	. 1			Local IP Ade address of th	Local IP Address: This is the address of the router.		
	S	ubret Mask	25	5.255.255.0	•	\triangleleft		Subnet Mas subnet mask	sk: This is the of the router.		
Network Address Server Settings (DHCP)	þ	HCP Server	: 0	Enable Olisa	ble	$\overline{}$	Dirección	ID del Deuter i	u units the		
	M	Maximum Number of 50 Mascara						a de SubRed			
	ci si	Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day) Static DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0						Starting IP A address you with.	Address: The would like to start		
	s	tatic DNS 2: tatic DNS 3	0	. 0 . 0 . 0 . 0	. 0 . 0			Maximum n Users: You	number of DHCP may limit the		
	WINS: 0.0.0.0							router hands More	aresses your out.		
Time Setting	Ti D	me Zone:					`				
	ſ	GIMT-04:	ou) Bolivi ally adjust	a,Venezuela clock for daylight	saving ch	anges	·	Time Settin zone you are a so adjust a davioht savi	g: Choose the time in. The router can utomatically for		
									Cieco Svetcije		
				Save Setti	ngs	Canc	el Changes				
Tipo de Conexión a Interne	et,	DNS	si desea	utilizar DNS		DHCP S	erver : Habilit	tar DHCP, y espec	ificar desde que		
por defecto siempre es	es Alternativos para los PC que dirección se						n se generaran la	e generaran las IP.			
Configuración Automática	а		se Con	ecten		Maxi	mun Number con	of User: Numero ectar por DHCP	o de usuarios a		

• Wireless: permite especificar el nombre de la red inalámbrica (SSID), y el canal Inalámbrico, en ese mismo menú podemos encontrar una opción para la seguridad.



• Wireless Security: donde podemos colocarle la seguridad al Router (Opción de Seguridad).

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.					Firmwa	re Version: v8.00.0		
	Wireless-G Broadband Router WRT54G							
Wireless	Setup Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status		
	Basic Wireless Settings	Wireless Security	Wireless M/	AC Filter Ad	vanced Wireless Settings			
Wireless Security	Security Mode: WPA Algorithms: WPA Shared Key: Group Key Renewal:	WPA Persona TKIP • aqui la clave q 3600	I UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	el Changes	Security Mode choose from Di Personal, WPA WPA2 Person Enterprise, RJ devices on you use the same s order to commu More	e: You may sable, WPA A Enterprise, al, WPA2 ADIUS, WEP. All r network must ecurity mode in nicate.		
dos de Seguridad:								
WPA Personal Disabled WPA Personal WPA Enterprise	e V a	Aodos de Segurio n entornos domo VPA Personal: M e este	dad: Puede selec ésticos, WEP: er lás seguro que e	ccionar el tipo d n desuso por Vu el WEP, el mismo	e Seguridad siend Inerabilidad de Se o nace como reen	lo usado eguridad. nplazo		

WPA2 : Mas seguro que el WPA.

WPA2 Personal

WPA2 Enterprise

RADIUS

WEP

s

Nota 1: al configurar WPA2, se debe verificar que las tarjetas de red inalámbricas posean soporte para WPA2.

Nota 2: Para WPA y WPA2 se debe utilizar un algoritmo de encriptación TKIP y AES, y se debe verificar que las tarjetas de red inalámbrica posean soporte para TKIP ó AES.

- Administración: aquí se pueden configurar las opciones de Administración del Router como son:
 - Maganement: donde se puede cambiar la clave de Administrador.

		Wireless-G Broadband Router WRT54G							
Administration	Setup Wir	eless Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status			
	Management	Log Diagnostics	Factory Default	s 📔 Firmware Up	ograde Config N	lanagement			
Router Password									
Local Router Access	Password:	••••			can change the	ccess: You Router's			
	Re-enter to confirm:	•••••••	••••		password from new Router pas type it again in th confirm field to c	here. Enter a sword and then le Re-enter to onfirm.			
Web Access	Access Server	: 🔽 НТТР 🔲 НТТР	s		Web Access: A	llows you to			
	Wireless Acces Web:	ss 💿 Enable 🔘 Dis	able		configure acces router's web util More	s options to the ty.			
Remote Router Access	Remote Management: Management Po Use https:	© Enable @ Dis ort: 8080	able		Remote Route Allows you to ad router remotely. you would like to change the pass router if it is still password.	r Access: ccess your Choose the port use. You must word to the using its default			
UPnP	UPnP:	ම Enable ─ Dis	able		UPnP: Used by o programs to auto ports for commu More	certain omatically open nication.			
/						Cisco Systems			
		Save Settin	igs Cance	el Changes		ավիստուլիրութ			
Coloque la clave que des	ee, recuerde camb	iar							
esta clave, si deja la	clave por defecto								
cualquier persona podra cambiar la cor	á ingresar al Router nfiguración	У							

• Factory Defaults: donde se puede Reset el Router es decir volver a la configuración de Fábrica.

LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.						Firmw	are Version: v8.00.0
	Wireless-G Broadband Router						WRT54G
Administration	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Management	Log	Diagnostics	Factory Defaul	ts Firmware U	pgrade Config	g Management
Factory Defaults	Restore F Defaults:	actory 🔘	Yes 🍥 No	1		This will reset to factory defi settings will be More	all settings back aults. All of your e erased.
		[Save Setting	s Canc	el Changes		Сіясо Systems іПініПін

Este paso es el equivalente al presionar el botón de Reset por 30 Segundo.

Cuando hacerlo por Software?

- 1- Cuando se conozca la clave para ingresar al firmware.
- 2- Cuando se está configurando por Primera vez.

Cuando Hacerlo por Hardware?

1- Cuando no se conozca la clave para ingresar al Router.

Vista Posterior del Router WRT54G.

Puerto RJ45, para conectar el Cable que proviene del Modem

Puertos RJ45, para conectar PC vía cable, o un Swicht si se desea multiplicar los puertos para conectar mas PC.



• **Config Management:** Permite realizar un Backup (copia de Seguridad), así como también, un Restore(Restaurar un configuración guardada anteriormente).

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.						Firmware	≥ Version: v8.00.0
				Wii	reless-G Broad	band Router	WRT54G
Administration	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Management	Log	Diagnostics	Factory Defaults	; Firmware Up	ograde Config M	lanagement
Backup Configuration Restore Configuration	Backup					You may backup configuration in to reset the rout factory default s You may click th	o your current case you need er back to its settings. e Back up
	Please selec	ct a file to restore		Đ	aminar	button to backup configuration. Click the Browse browse for a co that is currently PC.	o your current e button to nfiguration file saved on your
						Click Restore to current configur ones in the conf	overwrite all ations with the iguration file.
							Cisco Systems tilliutilliu